

Cosa bisogna valutare nella scelta del lucernario


Prima di scegliere un lucernario per spazi non abitativi o una finestra da tetto per spazi abitativi, vanno considerati alcuni fattori che variano e incidono sulla scelta dell'infisso e sulla sua installazione, come l'inclinazione del tetto, la grandezza della stanza, la posizione della stanza, la visuale e non da ultimo, la destinazione d'uso del locale.

La destinazione d'uso del locale

Nella Il lucernario (BEST) è realizzato esclusivamente per consentire l'accesso al tetto, dare luce naturale e aria negli ambienti non abitabili come locali di sgombero, porticati, androni e gazebi. Diversamente, la finestra per tetto (HABITAT), oltre a garantire le stesse funzioni del lucernaio, con i suoi vetri ad alto abbattimento termico, regala una sensazione di benessere abitativo, riducendo al contempo i consumi energetici.

Pendenza del tetto

Nella scelta della grandezza dell'infisso, il tetto ha un ruolo importante. Che sia un tetto in legno o in latero-cemento, la sua inclinazione dovrebbe essere superiore a 15° , per evitare ristagni d'acqua ed eventuali infiltrazioni. Minore è la pendenza del tetto, maggiore dovrà essere la dimensione del lucernario o della finestra da tetto che si vuole installare nell'ambiente.




Grandezza e illuminazione della stanza

La capacità di assicurare ricambio d'aria e luminosità dipende dalle dimensioni della stanza, su cui vanno calcolate le misure del lucernario o della finestra da tetto. Per ottenere un'ottima illuminazione solare all'interno della tua abitazione è necessario sagomare sia la parte superiore, sia la parte inferiore della cordatura interna, di minimo 120°.



Posizionamento dell'infisso

Esistono dei parametri che regolano il posizionamento dell'infisso, secondo i quali si avrà un'installazione ottimale del prodotto. La base del lucernario o della finestra da tetto deve essere sistemata con un'altezza da terra di almeno 160-170 cm, mentre la parte posteriore deve avere un'altezza, da terra a fine infisso, di almeno 210-230 cm. Queste misure possono variare in base alla pendenza del tetto: maggiore sarà l'inclinazione del tetto, maggiore dovrà essere la distanza della base del lucernario da terra. Minore sarà l'inclinazione del tetto e minore sarà la distanza della base della finestra da tetto da terra.



La visuale

Qualora la vostra abitazione abbia una visuale panoramica, il nostro consiglio, è quello di posizionare la finestra da tetto Emica in base alla possibilità di poter visualizzare al meglio l'esterno della vostra abitazione.

